



感谢您选用富光公司玻璃杯系列产品，为了您的安全和正确使用本产品，使用前请仔细阅读并妥善保管说明书，以便日后查阅。

**特别提示**

所有买到的产品与说明书上的信息如有不符之处，请以实际产品为准。

**主要材质**

高硼硅玻璃：透明度高，耐酸、耐碱、耐震，无铅环保，抗热冲击性好。  
食品级硅胶：无毒无味，耐腐蚀，韧性好，不沾油污，易清洗。

**产品特点**

精工制作，有绝佳的透光度、折射度、光滑度和耐蚀度，不易破裂，易清洗，可承受-20℃至100℃温度骤变，不暴裂碎。安全环保材质，无毒无味，保证饮水的高品质。

食品级材料 绿色环保 不易漏水 温度骤变 先进工艺

**【食品接触用材料列表】**

与食品（液体）直接接触部件符合食品安全国家标准，实际接触材料以产品为准。

部件名称	中文名称	通用类别名	执行标准
内胆碎片	304不锈钢 (06Cr19Ni10)	/	GB 4806.9
内胆塑件	聚丙烯 (均聚物/嵌共聚)	PP	GB 4806.7
内胆塑件	4,4'-亚甲基双(2-氧六氢-2H-吡喃)与 双氧二氧或双氧二氧嵌共聚物	PC	GB 4806.7
内胆塑件	丙烯腈-丁二烯-苯乙烯	ABS	GB 4806.7
密封圈	硅橡胶	硅橡胶	GB 4806.11
杯盖	304不锈钢 (06Cr19Ni10)	/	GB 4806.9
杯体	高硼硅玻璃	/	GB 4806.5
杯体	钠钙硅玻璃	/	GB 4806.5
杯体	瓷砂	/	GB 4806.4
杯体	304不锈钢 (06Cr19Ni10)	/	GB 4806.9

**使用注意事项**

使用中为了防止烫伤、饮品变质等请注意以下条款。

<p>如使用本杯冲泡热饮时，请避免使用较重的不锈钢等材质的勺匙，以免不慎滑落导致杯盖破裂。建议拧紧杯盖左右晃动部分令杯内液体或冰块饮品迅速降温。</p>	<p>带有手柄的水晶类产品，接触处采用的是橡胶材质硫化而成，在水中浸泡可导致手柄和水晶底粘胶处强度降低，如浸泡时间过长，可能会导致脱落。因此请勿将整个产品长时间浸泡于水中！</p>
<p>严禁使用微波炉、消毒柜、洗碗机、烤箱等高温加热器具加热本产品，以免造成产品爆裂、变形、损坏而造成伤害。</p>	<p>硅胶类配件为消耗品，请每年更换一次为宜。若发现破损、微漏或密封不严请立即更换，并请勿将硅胶类配件放入微波炉中加热。</p>
<p>不得将产品置于明火、取暖器等热源旁边，以免产品炸裂或部件变形对人体和使用带来不良影响。</p>	<p>不得使用腐蚀性、汽油、金属研磨剂、金属球、瓷粉等清洁产品，以免对产品造成损伤。</p>
<p>请勿放入干冰、碳酸饮料，这些物质会产生大量气体，增加杯体压力，导致杯体无法正常工作，或高压造成内部爆炸。</p>	<p>玻璃制品易碎，小心轻放，请勿摔、碰、敲。避免外力撞击或重物挤压。如需拆卸时请小心处理。</p>
<p>产品直立朝上放置，玻璃制品勿摔。</p>	<p>请勿强行放入过大的冰块，而造成杯口或杯身破裂。</p>
<p>产品装入包装时，请将杯子保持直立状态，并确保拧紧杯盖密封，以免液体漏出，造成烫伤或弄脏包装。</p>	<p>请将产品置于婴幼儿触及不到的地方，避免婴幼儿玩耍，以防杯体摔落导致划伤或烫伤。儿童请勿在无人监护下使用。</p>

**使用方法**

为了正确使用产品，使用时请务必注意以下内容。

- 正确开合杯盖**
  - 不要手持产品一只手握紧杯身，另一只手翻杯盖，逆时针拧开即可。反之，顺时针拧紧杯盖，否则会导致杯盖密封不严造成漏水或杯盖破裂。
  - 带手柄的产品一只手握紧手柄，另一只手拧开杯盖（手柄属外加件硬化材质非杯盖上的，有一定的强度限制，不可用力拧转！）
- 建议注水位**

注入液体时，水位不要过满，以免溢出或漏出，而导致烫伤。建议注水位在螺纹口以下1~2厘米处，当装有热水时，请小心饮用，避免烫伤。
- 直立开启**

请勿在杯体倾斜的状态下，或离身体较近状态下注水或开启，以免热水溅出造成烫伤。
- 饮水注意**

喝水时，请勿将杯体急剧倾斜，请慢饮。装有热饮时，不要摇晃杯体，以免热水溢出导致烫伤或造成浪费。

**清洗须知**

为了正确的清洁、清洗，请务必注意以下内容。

- 首次使用前或长时间存放未用，可用柔软的海绵蘸温水清洗，或使用稀释过的食品级食用中性清洁剂（建议食用无磷清洗剂，避免酸碱残留），并基本清洗干净，再用净水冲洗干净即可使用。
- 茶水长时间置于杯内，会导致杯体内部茶渍沉积和变色，为了保持玻璃杯的透明度，请及时清洗。
- 清洗内盖、密封圈、外盖后请务必晾干，请勿残留水分，残留的水分可能会造成内部霉变。
- 注水和倒水后，杯口会有饮品残留，请用干布或纸巾擦干，再盖上杯盖。否则残留的饮品会因重力而溢出，导致弄脏衣物或桌面。
- 每次使用后，应及时清洗。若长时间不使用本品，请确保杯体内外干燥，和储存的环境阴凉、干燥。

**故障检查**

发现问题时如有故障问题，请按以下内容检查。

本产品采用了安全可靠且符合食品卫生安全要求的材料，为了保障最佳性能，使用前请检查各个部件，有无变形、损坏，如需修理、更换、购买原装部件或其他问题，请记录产品型号和部件名称，然后联系您购买产品的经销商或富光售后服务中心。

故障原因	检查	处理方法
漏水	请检查杯盖是否拧紧？	拧紧杯盖
	请仔细检查密封圈与杯盖是否紧密贴合？	请将密封圈和杯盖均合装入
杯体、杯盖有异味	液体是否长时间放置？	请及时清洗每个部件
	杯体、杯盖有无污垢？	请及时清洗每个部件

**【泡茶建议水温参考值】**

绿茶	摄氏79-85℃ (华氏175-185°F)
茉莉花茶	摄氏79-88℃ (华氏175-190°F)
白茶	摄氏71-85℃ (华氏160-185°F)
乌龙茶	摄氏91-100℃ (华氏195-212°F)
红茶	摄氏100℃ (华氏212°F)
普洱茶	摄氏100℃ (华氏212°F)