



感谢您选用富光公司玻璃杯系列产品，为了您的安全和正确使用本产品，使用前请仔细阅读并妥善保管说明书，以便日后查阅。

**特别提示**  
所购买的产品与说明书上的信息如有不符之处，请以实际产品为准。

**主要材质**  
高硼硅玻璃：透明度高、耐热、耐寒、无异味，环保，抗热冲击性好。  
食品用硅橡胶：无毒无味、耐高温、韧性好，不沾污垢，易清洗。

**产品特点**  
精工制作，有绝佳的透光度、抗热、光滑度和耐温度，不易爆裂，易清洗，可承受-20℃至100℃温度变化，不易破碎。安全环保材质，无毒无味，环保材料的消毒首选。

**食品安全** 食品级材质 不含BPA 品质保证 先进工艺

**【食品接触用材料列表】**  
与食品（液体）直接接触部分符合食品与全国家标准，实行接触材料（I）产品为准。

部件名称	中文名称	通用类别名	执行标准
内盖衬片	304不锈钢网 (06Cr19Ni10)	/	GB 4806.9
内盖组件	聚丙烯（丙烯酸酯）	PP	GB 4806.7
内盖部件	4,4'-双(2-羟基-3-酚)二苯酚（双酚A）与 研磨剂、聚丙烯酰胺-苯丙酮共聚物	PC	GB 4806.7
内盖部件	丙烯腈-丁二烯-苯乙烯	ABS	GB 4806.7
密封圈	硅橡胶	硅橡胶	GB 4806.11
滤网	304不锈钢网 (06Cr19Ni10)	/	GB 4806.9
杯体	高硼硅玻璃	/	GB 4806.5
杯体	硅胶硅玻璃	/	GB 4806.5
杯体	紫砂	/	GB 4806.4
杯体	304不锈钢 (06Cr19Ni10)	/	GB 4806.9

**使用注意事项**  
为确保使用产品的安全性和正确使用方法，请务必注意以下条款。

如使用本杯装的热饮或饮料时，请勿将手直接接触杯底的不耐热材料的内胆，以免不慎导致杯底破裂，建议用纸杯或其它柔软的材料包住杯底，以免造成破裂或损坏。	等有手柄和水晶球的产品，边缘采用的是室外耐候材料包层，可在水中浸泡或接触水后水晶底粘壁处强度降低，如浸泡时间过长可能会导致脱落，因此切勿将整个产品长时间浸泡于水中！
严禁使用微波炉、消毒柜、烘碗机、烤箱等高温的器具中直接加热产品，以免造成产品爆裂、变形、损坏或造成伤害。	微波炉不得装入微波产品，调高烹饪模式一次以上，若发现泄漏、被腐蚀或不清洁立即更换，并且请勿开启或关闭以免堵塞喷嘴。
不得将产品置于明火、取暖器等热源旁边，以免产品被直接加热而对人身和使用带来不良影响。	不使用稀释剂、汽油、金属研磨粉、金属丝球、去污粉等清洁本产品，以免导致产品表面剥落。
请勿放入干冰、玻璃珠等，这些物品会损坏产品主体，损坏杯体内部，使产品无法正常使用，或因压力造成内部爆裂。	切勿猛烈撞击、小心起放，避免碰撞，船舱等重力撞击会损坏产品，若需要安装挂件时请把杯底或底部请勿用力，并小心处理。
产品直立朝上放置，玻璃制品勿倒置。	请勿搬行投入过大的冰块，造成杯口或杯底破裂。
产品贮存包装时，请将杯子保持直立状态，确保杯底紧贴地面，以免液体漏出，造成烫伤或产品包装。	将产品贮存于小孩接触不到的地方，避免幼儿误食，以防杯体破碎对幼童造成危险。儿童慎用或在大人监护下使用。

**使用方法**  
为了解决使用产品，使用时请务必注意以下内容。

**■ 正确开合杯盖**  
● 不用手拿的产品，一手握杯盖，另一只手握杯底，逆时针拧开即可。反之，拧得太紧则无法打开，建议在锅内预热后轻轻的逆时针拧开杯盖，等产品温热或冷却后，再进行开合操作。

● 手柄带产品的严严一只手握杯身，另一只手拧开杯盖，手柄是用紫外线固化树脂连接上的，有一定的强度限制，不可暴力扭开！

**■ 建议注水位**  
注水热水时，水位不要过高，以免高出溢出，而导致烫伤。建议注水位在螺纹以下1-2毫米处，当装有热水时，请小心饮用，避免烫伤。

**■ 直立放置**  
请在杯底朝下的状态下，或离身体较近状态下注水或开启，以免热水溅出造成烫伤。

**■ 饮水注意**  
喝水时，请将身体直立倾斜，慢慢饮。装有热水时，不要摇晃杯体，以免热水溢出导致烫伤或弄湿衣服。

**清洁须知**  
为了解决使用产品，清洁、消毒，请务必注意以下内容。

**1 清洁**  
若产品使用后，将产品放入清水中，可用柔软的抹布加温水清洗，应使用稀释的食用油溶液或中性洗涤剂，避免使用洗洁精或漂白剂，避免异味残留！将本产品洗净，用干净水冲洗干净，再用干净毛巾擦干即可。

**2 茶叶长时间置于杯底，会使玻璃杯内部茶渍沉积和变色，为了保持玻璃杯的美观和卫生。**

**3 清洁内胆，密封圈，外盖后务必擦干。请勿残余水分，残余的水分可能会造成细菌繁殖。**

**4 注水和倒水后，杯口会有饮品残留，请用干布或纸巾擦干，再盖上杯盖。否则残留的饮品会因为杯底的压力而溢出，导致弄脏衣物或积水。**

**5 每次使用后，务必及时清洗。若长时间不使用本品，请将保杯体内外干燥，储存的环境阴凉、干燥。**

**故障检查**  
使用过程中如有故障问题，请按以下内容检查。

本产品采用了完全无铅的食品级安全环保的材料，为了保证其性能，使用前请仔细阅读各部件，若有无光、损坏、如修复、更换、购买维修部件或其它原因，请已产品包装和零件为依据，然后联系购买产品的经销商或客服中心。

故障原因	检查	处理方法
漏水	请检查杯盖是否拧紧？ 请仔细检查密封圈与杯盖是否紧密结合？	请拧紧杯盖 请将密封圈和杯盖密合装配
杯体、杯盖有异味	液体是否长时间放置？ 杯体、杯内是否有污垢？	请及时清洗各个部件 杯体、杯内等无污垢？

[ 泡茶建议水温参考值 ]	
绿茶	摄氏79-85°C ( 华氏175-185°F )
茉莉花茶	摄氏79-85°C ( 华氏175-190°F )
白茶	摄氏85-95°C ( 华氏180-195°F )
乌龙茶	摄氏91-100°C ( 华氏195-212°F )
红茶	摄氏100°C ( 华氏212°F )
普洱茶	摄氏100°C ( 华氏212°F )